

E-SMOKE?

**Let op: Wanneer uw e-sigaret niet werkt kan het zijn dat deze “uit” staat.
Druk 5 maal binnen 1,5 seconden op de aan/uit knop om de batterij aan of uit te zetten.
Om te dampen houd u de “knop” tijdens inhaleren ingedrukt.**

Geachte klant, hartelijk dank voor uw aankoop. Hierbij een algemene handleiding voor de e-sigaret. Lees deze voor gebruik aandachtig door.

Gebruiksaanwijzing:



1) Batterij / accu

Een belangrijk onderdeel van uw e-sigaret is de batterij. Het is dus belangrijk om deze in een goede conditie te houden. Wanneer u uw e-sigaret ontvangt is de batterij meestal nog gedeeltelijk opgeladen. U kunt de batterij opladen met het meegeleverde oplaadsnoer. U schroeft de batterij op de lader en sluit deze aan.



De batterij kan via USB (bijvoorbeeld uw pc) opgeladen worden of middels de verloopstekker direct via het stopcontact. Wanneer de batterij aan het laden is, zal het controlelampje op de lader rood branden, wanneer de batterij geheel opgeladen is zal deze groen branden en is deze klaar voor gebruik.

Wij raden bij de 1^e ingebruikname aan de batterij pas te laden wanneer deze volledig leeg is. U merkt dit aan:

- 1) Uw e-sigaret verdampt niet meer, u hijst dus wel maar krijgt geen damp binnen.
- 2) Het lampje op de batterij zal snel knipperen wat aangeeft dat de batterij leeg is.

Het is belangrijk de batterij de eerste 2 keer volledig leeg te “dampen” en ook **volledig op te laden**. Door dit te doen vergroot u de levensduur van uw batterij aanzienlijk. Na deze eerste 2 keer volledig laden van uw batterij, mag de batterij op ieder moment geladen worden en ook op ieder moment van de lader afgehaald worden.

De batterij kan onder normale omstandigheden gemiddeld 300 keer herladen worden. Hierna zal de gebruiksduur aanzienlijk verkorten en raden wij aan een nieuwe batterij te bestellen. Maak de batterij geregeld schoon, voornamelijk bij de aansluiting. Indien de batterij in contact komt met vloeistof of vocht kan dit via de aansluiting de batterij binnendringen en daardoor niet meer naar behoren functioneren. **Dit valt niet onder de garantie.** Iedere sterkte batterij heeft een gemiddelde gebruiksduur bij normaal gebruik. (Uitgaande van een standaard batterij)

Hieronder vindt u de gemiddelde gebruiksduren per sterkte.


- 650mAh : +/- 4 uur
- 900mAh : +/- 6 uur
- 1100mAh : +/- 8 uur
- 1300mAh : +/- 10 uur

De tabel is gebaseerd op een standaard batterij zonder verwisselbare vo




2) Clearomizer vullen / Liquid toevoegen

Clearomizer met verwisselbare bottom coil



Atomizer



De bovenkant van uw e-sigaret betreft een zogenaamde verdamer “clearomizer” of “atomizer”. Door de jaren heen worden deze termen door verschillende aanbieders vaak door elkaar gebruikt wat veel verwarring veroorzaakt. De werking van beiden is hetzelfde, ze zijn niets meer als een tankje met verwarmingselement waar u uw liquid verwarming tot stand gebracht wordt.

Uw clearomizer of atomizer bevat een brander (coil) en/of atomizer. Het verwarmen van de liquid tot stand brengt.

In de coil zit een gloeispiraaltje wat geactiveerd wordt wanneer u het op de batterij indrukt. Doordat de liquid door de gloeispiraal verwarmd wordt zal deze verdampen. Hierdoor kunt u de liquid inhaleren en de




Er zijn verdampers in alle soorten en maten. Wanneer een clearomizer bovenlangs gevuld dient te worden kunt u het mondstuk losschroeven en ziet u links en rechts naast de luchtbus ruimte waar u de liquid in kunt bijvullen.

Kan het mondstuk niet los, of ziet u geen ruimte na het verwijderen van het mondstuk? U dient de clearomizer onderlangs te vullen.

Atomizer

Via onderzijde



Upper coil clearomizer

bovenlangs vullen



Bottom coil clearomizer

onderlangs vullen



3.1) Onderlangs vullen

Wanneer u uw clearomizer onderlangs dient te vullen verwijderd u eerst de schroefdop aan de onderkant. U schroeft de onderzijde los door met uw ene hand tussen duim en wijsvinger het gladde gedeelte direct onder het gedeelte met de ribbeltjes te pakken. Met uw andere hand draait u nu de onderkant los.

! Let op: probeer uzelf aan te wennen dit op deze manier te doen. Wanneer de clearomizer met teveel kracht is vastgedraaid en u wilt deze losschroeven door met uw ene hand het glaasje vast te houden, dan is de clearomizer bes



Wanneer u de onderkant heeft losgeschroefd, kunt u de liquid toevoegen.

1) U houdt de clearomizer schuin en zorgt ervoor dat de vulnaald van het flesje liquid tegen het draaien.

2) U vult de clearomizer door zachtjes in het liquid flesje te knijpen max tot $\frac{3}{4}$ of tot aan het streepje zodat er geen

3) Uw en u kunt weer op

naast



3.2) Bovenlangs vullen

1) Wanneer u uw clearomizer maximaal bovenlangs dient te vullen, bevestigd u verwijderd u eerst het mondstuk er door deze los te schroeven.

2) U houd de clearomizer iets schuin en zorgt ervoor dat de vulnaald zich naast de luchtbuis bevind.

3)U vult uw clearomizer $\frac{3}{4}$ met liquid. Daarna het mondstuk weer door deze Weer terug op te draaien.



4.) Liquid in luchtbuis

Wanneer er toch liquid in de luchtbuis terecht is gekomen, zult u dit de eerste paar keer bij het inhaleren proeven.

U blaast een paar keer krachtig aan de onderzijde van de verdamper en blaast zo de liquid eruit. Indien noodzakelijk kunt u de verdamper reinigen.

U kunt nu de verdamper weer op de batterij schroeven.

! Let op : de schroefdop hoeft maar licht aangedraaid te worden. Vast = vast.

Wanneer de onderdelen met extreme kracht vast gedraaid worden kunnen er defecten optreden, hier wordt GEEN garantie op gegeven. Denk hierbij aan de schroefdraad en rubbertjes die kapot gedraaid kunnen worden. Als er een rubbertje van de verdamper door het er verkeerd erop draaien of te vast gedraaid is kunt u een lekkende verdamper krijgen.



Houdt u er rekening mee wanneer uw e-sigaret niet werkt dat u wellicht 5 maal snel achter elkaar op de schakelaar moet drukken om uw e-sigaret (weer) aan te zetten.

De verdamper is gevuld met e-liquid, u wacht enkele minuten totdat de liquid goed geabsorbeerd is door de lontjes van de coil. Doet u dit niet dan kan het zijn dat u de coil verbrand, u proeft een branderige smaak en u verkort zo de levensduur van de coil aanzienlijk. Dampst u 100%VG liquid dan adviseren wij u om nog een paar extra minuten te wachten.

5) Onderhoud

Natuurlijk hoort onderhoud ook bij een e-sigaret. Houdt de contactpunten goed schoon van zowel de verdamper als batterij. Doet u dit niet kan het zijn dat het vuil en of liquid zich in de apparaten ophoopt en voor storingen en defecten zal zorgen. Hierbij vervalt ook de garantie.

Garanties:

Batterijen : 3 maanden

Coils : DOA

Verdampers : DOA

Laders : 3 maanden

Gebreken die zich voordoen door verkeerd gebruik, vervalt hierbij de garantie.

www.esmoke-store.be